



Instrukcja montażu  
Installation Guide  
Montážní návod  
Installationsanleitung  
Instructions d'installation  
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación  
Istruzioni per l'installazione  
Upute za sastavljanje  
Instrucțiuni de montaj  
Návod na montáž




**Mazda 6 Estate (2002-2007)**

**M6K I BEZ KL**

SOLARRIDE Załącznik, osłony przeciwsłoneczne do Mazda 6 Kombi Wagon (2002-2007) BEZ KL 2lg




5 904035 797605 >



**4 x**





- Zastlonki przestrzeni bagażowej instaluje się na wcisk.
- Car shades of the luggage compartment are installed press-fit without mounting clips.
- Stínítka zavazadlového prostoru se instalují lisováním bez montážních klipsů.
- Der Sonnenschutz des Gepäckraums wird durch Einpressen ohne Befestigungsklammern montiert.
- Le pare soleil du compartiment à bagages est installé par pression sans clips de montage.
- As cortinas laterais da bagageira são montadas por pressão sem cliques de fixação.
- Las cortinillas laterales del maletero se montan a presión, sin clips de fijación.
- Le tendine laterali del bagagliaio sono montate a pressione senza clip di fissaggio.
- Bočne zavjese prtljažnika su presovane bez kopči za pričvršćivanje.
- Perdelele laterale ale compartimentului pentru bagaje sunt montate prin presare, fără cleme de fixare.
- Bočné clony batožinového priestoru sa montujú lisovaním bez upevňovacích svoriek.

